

HG



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ:

Средства для очистки и ухода за плиткой	2-7
Средства для очистки и ухода за мрамором и натуральным камнем	8-12
Средства для очистки и ухода за ковровыми покрытиями, винилом и линолеумом	13-18
Средства для очистки и ухода за паркетом, деревянным полом и ламинатом	19-24
Средства для очистки и ухода за ванной комнатой	25-37
Средства для очистки и ухода за кухней	38-53
Средства для очистки и ухода за элементами интерьера	54-61
Средства для ухода за мебелью	62-65
Средства для ухода за кожей	66-69
Средства для ухода за приусадебным участком	70-74
Специальные чистящие средства	75-83
Средства для ухода за текстильными изделиями	84-88
Средства для ухода за изделиями из золота, серебра и меди	89-93

HG

Средства для очистки и ухода за плиткой



HG “superfloor shine cleaner” (Art. 115100161) Моющее средство для напольной плитки



- Очень легкая защита и очищение. Результат зависит от цвета и структуры материала.
- ПРИМЕНЕНИЕ:**
- Использовать для кафеля, на керамическом покрытии пола, на натуральном камне. Идеально использовать это средство вместе со средством HG “satin gloss polish” либо (HG “govi polish”)
- ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**
- Протрите пол теплой водой с добавлением средства в пропорции 10мл на 1 л воды. Выжимайте тряпку или швабру по мере необходимости в зависимости от загрязнения. Оставьте пол высохнуть естественным способом. Не промывайте пол после уборки.

HG "grout cleaner" (Art. 135050161)

Средство для мытья цементных швов



- Восстанавливает цвет цемента, а так же удаляет пятна грязи, жира, копоть и другие загрязнения.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Применять для очистки цементных швов между стенами, полом, плиткой и каменной кладкой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Растворите средство в теплой воде в пропорции 1:4 . Нанесите раствор с помощью щетки или губки. Оставьте раствор действовать примерно 10 минут. Протрите цементные соединения, а затем промойте теплой водой. В случае необходимости повторите процедуру еще раз.

HG "streak free" (Art. 332100161)

Средство для мытья глянцевой плитки без разводов



- Сильнодействующее средство, разработанное для мытья глянцевых напольных покрытий без разводов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для мытья глянцевых напольных покрытий из глазурованной плитки, мрамора и других материалов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Для мытья слабозагрязненных поверхностей растворите 50 мл средства в 5 литрах теплой воды. Вымойте пол влажной тряпкой, регулярно ополаскивая ее. Для сильнозагрязненных поверхностей растворите 100 мл средства, нанесите раствор на пятно, оставьте действовать несколько минут, затем промойте тряпкой. Не мойте пол водой после обработки.

HG "Spot stain remover" (Art. 166050106)

Средство для удаления пятен и загрязнений с плитки



- С легкостью удаляет жировые и масляные пятна с бетона, кафеля, натурального камня и плитки.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для таких поверхностей как плитка, терракота, кирпич, мрамор, травертин, терраццо и гранит. А также для цементных поверхностей, подъездной дорожки, полов гаражей и мастерских.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Перед применением встряхните бутылку. Используйте средство в неразбавленном виде для устранения сильно въевшейся грязи, в остальных случаях следует разводить с теплой водой в пропорции 1:5. Жесткой щеткой нанесите средство на загрязненные места. Потрите поверхность, а затем оставьте раствор впитываться. После удаления пятен протрите поверхность тряпкой и промойте водой. Если необходимо, повторите процедуру еще раз.

HG "Cement mortar & efflorescence remover" (Art. 171100161) Средство для удаления известкового, цементного налета



- Средство идеально подходит для очистки поверхности пористой плитки от остатков известковых и строительных растворов. Может применяться для обновления внешнего вида кафельных поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Подходит для пола из натуральных и известняковых камней. Не применяйте средство на натуральных камнях, содержащих известняк, таких как мрамор, травертин, некоторые виды сланца, терраццо, гранита, базальта, а также на цементной плитке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- В зависимости от степени загрязнения поверхности растворите средство в воде в пропорции 1:4 (1 часть воды, 4 части средства) до 1:10 (1 часть средства, 10 частей воды). Перед применением протестируйте средство на небольшом участке. Смочите поверхность водой. Нанесите средство при помощи щетки. Оставьте на несколько минут. Тщательно потрите поверхность и обильно промойте водой.

ВНИМАНИЕ:

- Не применяйте средство на натуральных камнях, содержащих известняк, а также на цементной плитке.

HG

Средства для очистки и ухода за мрамором и натуральным камнем



HG “marble cement & lime film remover” (Art. 216100161)

Средство для удаления цемента и извести с мрамора и натурального камня



- Безопасно удаляет остатки цемента и известковый налет.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для таких поверхностей как мрамор, травертина, терраццо, гранит и других поверхностей из натурального камня содержащего известь.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Перед применением слегка намочите поверхность. Растворите средство в теплой воде в пропорции 1:10. Нанесите средство щеткой, потрите поверхность и оставьте действовать на 5 минут. Затем смойте большим количеством воды. При обработке стен наносите средство снизу вверх чтобы предотвратить капание.

HG “marble stain colour remover” (Art. 227050161)

Средство для удаления цветных пятен с мрамора



- Удаляет цветные пятна от кофе, чая, вина, безалкогольных напитков и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для очистки мрамора и других поверхностей из натуральных и искусственных материалов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и обезжиренной. Уберите растения и защитите металлические поверхности. Нанесите средство на пятно с расстояния 3-5 см, оставьте действовать в течение 10 минут, затем протрите губкой и промойте водой. Для въевшихся пятен повторите обработку. Промойте насадку спрея водой и закройте.

HG “Natural stone & marble wash and shine” (Art. 221100161)

Моющее средство для мрамора и натурального камня



- Средство очищает и придает блеск мрамору и поверхности из натурального камня, продлевает срок эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для мрамора и натурального камня.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Растворите 100мл средства в 10л теплой воды. Протрите пол (в местах сильного загрязнения с легким нажимом). Регулярно промывайте салфетку для мытья пола в отдельном ведре с чистой водой, затем смачивайте ее в растворе. Не промывайте пол водой после очистки.

HG "marble polish" (Art. 330030161)

Полироль для мрамора



- Идеально подходит для легкого и быстрого придания блеска небольшим поверхностям из натурального камня. Делает более насыщенным цвет и выразительнее структуру камня. Защищает от грязи и механического воздействия.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для поверхностей из мрамора, травертина, терраццо, гранита и других натуральных камней.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Предварительно очистите и обезжирьте поверхность. Перед обработкой она должна быть полностью сухой. Нанесите средство равномерно, используя мягкую синтетическую салфетку. Через 30 минут после высыхания средства, отполируйте поверхность сухой матерчатой салфеткой до появления глянца. Полосы или пятна, проявившиеся после обработки из-за неравномерного нанесения или по причине того, что средство оставалось на поверхности более 30 минут, можно удалить нанесением второго слоя средства.

HG

Средства для очистки и ухода за ковровыми покрытиями, винилом и линолеумом



HG "vinyl & linoleum clean & shine" (Art. 118100161)

Чистящее и полирующее средство для линолеума и винила



- Простое в применении средство для очистки винила и линолеума. Сохраняет цвет покрытия и защищает от изнашивания.
- Чистящее и полирующее средство для линолеума и винила

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Использовать для винила, линолеума, на покрытии для пола с эпоксидной основой и на лакированном пробковом паркете.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Для достижения оптимального результата растворите 125-250 мл (одна, две крышечки) средства HG в ведре теплой воды (10л). Если уборка производится с помощью поломоечной машины использовать не более 70 мл на 10 л воды. Достаточно легко протереть пол и только в местах сильных загрязнений повторите несколько раз. Не промывайте и не сушите пол после очистки, очень легко отполируйте, когда он будет высыхать, чтобы добиться особого блеска. Если пол очень загрязнен используйте HG «Чистящее средство для винила и линолеума».

HG “stain spray extra strong” (Art. 150100161)

Активный пятновыводитель для ковров и обивки



- Эффективно устраняет самые въевшиеся пятна.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для очистки ковров, мебели и обивки машин. Благодаря формуле, обогащенной активным кислородом удаляет трудно выводимые пятна от красного вина, кофе, шоколада, крема для обуви и т.д.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Нанесите средство на пятно и оставьте на несколько минут. Протрите загрязненное место чистой материей или бумажным полотенцем насухо. Повторите обработку на сильно загрязненных участках, если есть необходимость. Перед применением протестируйте средство на незаметном участке поверхности. Не используйте средство вместе с отбеливающими или хлоросодержащими веществами.

HG “Vinyl gloss coating remover” (Art. 150100161)

Чистящее средство для линолеума и виниловых покрытий



- Средство для очистки линолеума и виниловых покрытий удаляет въевшуюся грязь и старые слои полироля.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для линолеума и виниловых покрытий.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Растворите средство в теплой воде в пропорции 1:5 (1 часть средства, 5 частей воды). Обильно нанесите раствор на пол, оставьте действовать на несколько минут. Сильные загрязнения потрите щеткой. Затем вымойте пол, регулярно прополаскивая салфетку для мытья пола в растворе. После тщательно промойте пол теплой водой. При мытье напольного покрытия из линолеума с системой крепления «click» тщательно отжимайте салфетку для мытья пола.

HG “Carpet & upholstery cleaner” (Art. 151100161)

Средство для очистки и защиты ковров и обивки



- Чистящее средство для ковров и обивки глубоко, тщательно и быстро очистит любую загрязненную поверхность, оставляя грязеотталкивающий слой. Можно наносить вручную или с помощью моющего пылесоса.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для ковров и текстильной обивки

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Перед применением средства пропылесосьте ковер или обивку. Для удаления въевшихся пятен распылите HG «Очиститель-спрей для ковров и обивки». Обработайте поверхность данным средством в пропорции 1:40 (1 часть средства, 40 частей воды) - при незначительных загрязнениях, либо 1:20 (1 часть средства, 20 частей воды) – при сильных загрязнениях при помощи специальной машины. Одновременно удаляете выделяющуюся грязь при помощи пылесоса. При ручной уборке используйте мягкую щетку или губку. Высушите вручную с помощью полотенца. После очистки всей поверхности дайте ей высохнуть, а затем пропылесосьте, чтобы убрать оставшуюся грязь.

HG "Spot&stain spray cleaner for carpet" (Art. 152050161) Очиститель-спрей для ковров и обивки



- Спрей-пятновыводитель удаляет въевшиеся пятна и другие загрязнения со всех типов ковров и обивки. Создает на поверхности грязеотталкивающий слой..

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для ковров и текстильной обивки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Перед применением протестируйте средство на незаметном участке поверхности. Убедитесь, что цвет ковра или обивки не изменился. Нанесите средство на обрабатываемую поверхность. Удалите загрязнения матерчатой салфеткой или бумажным полотенцем и протрите поверхность насухо. Повторите обработку, если необходимо.

HG

Средства для очистки и ухода за паркетом, деревянным полом и ламинатом



HG "laminare powerful cleaner" (Art. 134100161)

Чистящее средство для ламината



- Активное чистящее средство для удаления пятен грязи и жира.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для ламината, ламинированного деревянного покрытия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Чтобы очистить пятна грязи с ламината, разведите средство с водой в пропорции 1:5. Помойте пол не очень влажной половой тряпкой. Данная инструкция по применению может использоваться только для ламинированного полового покрытия, которое плотно скреплено между собой. Нанесите разведенный раствор средства, если есть необходимость оставьте действовать на несколько минут, в местах сильных загрязнений потрите поверхность. В конце промойте пол с небольшим количеством воды.

HG “lamine wash & shine” (Art. 464100161)

Моющее и полирующее средство для ламината



- Средство для мытья ламината со свежим запахом, придающее блеск.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для ламинированных деревянных полов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Растворите 100 мл (1 колпачок) средства в 10 литрах теплой воды. Протрите пол влажной, хорошо выжатой тряпкой, не допускайте большого количества влаги.

HG "parquet wash & shine" (Art. 467100161) Моющее и полирующее средство для паркета



- Средство для мытья паркета, придающее блеск, усиливающее цвет и структуру дерева.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для лакированного паркета, а так же для паркета, который был обработан HG «Полироль для паркета и деревянного пола»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Растворите 100 мл (1 колпачок) средства в 10 литрах теплой воды. Протрите пол влажной, хорошо выжатой тряпкой, не допускайте большого количества влаги. Регулярно промывайте тряпку в ведре с чистой водой. Не промывайте и не сушите пол после уборки.

HG "Parquet p.e polish" (Art. 200100161) Полироль для паркета



- Средство для ухода за паркетом и другими деревянными поверхностями защищает лаковое покрытие от износа, царапин и сильных загрязнений, создавая при этом прекрасный блеск.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для лакированного паркета

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Не взбалтывайте средство перед применением. Не наносите полироль на недавно покрытый лаком паркет (лишь через 7 дней). Перед применением средства обработайте пол HG «Средством для удаления полироля с паркета». Дайте полу высохнуть. Нанесите несколько капель полироля на безворсовую матерчатую салфетку, обмотанную вокруг швабры. Небольшое количество средства нанесите непосредственно на поверхность. Равномерно распределите полироль по всей поверхности в одном направлении. Через 3 дня поверхность приобретет водоотталкивающие свойства. С течением времени наносите новые слои полироля. После нанесения 5-6 слоев обработайте пол HG «Средством для удаления полироля с паркета» и нанесите новый слой полироля.

HG “parquet p.e. polish remover” (Art. 210100106)

Средство для удаления полироля с паркета



- Средство эффективно удаляет не только сам полироль, но и сильные загрязнения, жировые пятна, разводы с лакированного паркетного пола.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для лакированного паркета

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Для удаления старых слоев полироля используйте средство концентрированным. Для очистки пола разведите средство с водой в пропорции 1:5 (1 часть средства, 5 частей воды). Обильно нанесите средство на пол. Оставьте действовать на несколько минут. Затем потрите пол, регулярно прополаскивая салфетку для мытья пола. Тщательно помойте пол чистой водой, хорошо отжимая салфетку для мытья пола во избежание набухания пола. При необходимости повторите обработку. Перед нанесением нового слоя HG «Полироля для паркета» дайте полу высохнуть в течение 2 часов.

HG

***Средства для очистки и ухода
за ванной комнатой и туалетом***



HG “professional limescale remover” (Art. 100050161)

Универсальное чистящее средство для ванной, кухни, туалета



- Безопасно удаляет известковый налет, ржавчину, налет на унитазах и окись меди.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для очистки всех поверхностей в ванной комнате, кухне и туалете, включая хромированные поверхности, нержавеющую сталь, пластмассу, изделия из стекла и т.д.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Нанесите губкой концентрированное или разведенное с водой 1:10 средство на обрабатываемую поверхность. Оставьте на несколько минут, затем удалите губкой и тщательно промойте водой. Используйте грубую сторону губки для удаления сильных загрязнений, но не на хромированной и позолоченной поверхности.
- Для мытья ванны всегда используйте разведенное средство. Для удаления известкового налета с душевой насадки погрузите ее в концентрированное средство на 30 мин, затем протрите и промойте водой. Предметы из стекла, которые потеряли блеск погрузите на 10 мин в разведенное средство, затем протрите и промойте водой.
- Не используйте средство на мраморе, травертине, террасе, и на других поверхностях, содержащих известь, неустойчивую краску, на материалах покрытых свинцом, на нестойких к кислоте поверхностях. В случае сомнений протестируйте средство на небольшом участке поверхности.

HG "mould spray" (Art. 186050161)

Средство для удаления грибка и плесени



- Удаляет плесень, грибок и черные пятна.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для силиконовых и резиновых уплотнителей, штукатурки и кафельной плитки в местах с повышенной влажностью внутри и снаружи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Нанесите средство прямо на участки, покрытые плесенью. Грибок и мох предварительно максимально удалите с поверхности. Нанесите средство на поверхность с расстояния 5 см, оставьте действовать на 10 минут. Затем промойте поверхность губкой с большим количеством воды.

HG “scale away” (Art. 218050161)

Средство для удаления известкового налета



- Быстро удаляет известковый налет и придает блеск поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для душевых кабин, пластиковых ванн, рабочих поверхностей, сушилок, туалетов и т.д.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Поверните насадку спрея в положение «ON». Нанесите средство на поверхность, оставьте действовать несколько минут. Затем промойте поверхность водой и протрите влажной губкой. Повторите обработку на сильно загрязненных участках, если есть необходимость. Поверните насадку спрея в положение «OFF». Не используйте средство для очистки мрамора и других содержащих известь натуральных камней или поверхностей, неустойчивых к кислоте.

HG “hygienic whirlpool bath cleaner” (Art. 448100161)

Гигиеническое чистящее средство для гидромассажных ванн



- Гигиенично чистит и удаляет неприятные запахи. Основано на натуральных веществах (масло чайного дерева, молочная кислота). Удаляет известковый налет, грязь, жир и мыло.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для очистки ванн-джакузи

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Для джакузи с внутренней автоматической системой очистки:

- Наполните внутреннюю систему очистки средством. Следуйте инструкции по применению от производителя данной ванны-джакузи.

Для джакузи без системы внутренней очистки:

- Наполните ванну теплой водой выше уровня форсунок на 5 см. Вылейте 50-75 мл (1-1,5 колпачка) средства в ванну. Включите все системы на 15 мин. После этого спустите воду и промойте ванну чистой водой. Очистку ванны рекомендуется проводить раз в 2-3 недели в зависимости от частоты использования. Если очистка не производилась длительное время используйте 250 мл (5 колпачков) средства, такое количество можно использовать однократно. Избегайте попадания концентрированного средства на поверхность, неустойчивой к кислоте, а также с известковыми поверхностями.

HG “shower shield” (Art. 476030161)

Средство для ухода за душевой кабиной



- Предотвращает появление известкового налета и грязи. Применять для стекла, хромированных поверхностей, синтетических материалов, алюминия и плитки.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для стекла, хромированных поверхностей, синтетических материалов, алюминия и плитки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Сначала очистите поверхность HG «Универсальное чистящее средство для ванной, кухни и туалета». Оставьте высохнуть. Затем нанесите небольшое количество средства на чистую, сухую тряпку и потрите круговыми движениями поверхность. После 2 минут повторите обработку. Затем отполируйте чистой, сухой тряпкой. Для стеклянных поверхностей, используйте влажную тряпку и потрите до возникновения блеска.

HG “Shower and washbasin spray” (Art. 147050161)

Очиститель для душевой и ванной



- Очищающий спрей идеально подходит для ежедневного ухода за раковиной, ванной, душевой кабиной и плиткой.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для раковин, душевых кабин, плитки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Распылите средство на поверхность, которую хотите очистить. Оставьте действовать на несколько секунд, затем протрите губкой и промойте водой. Вытрите насухо матерчатой или замшевой салфеткой.

HG "bath shine" (Art. 145050161)

Чистящее средство для ванной комнаты



- Достаточно нескольких капель для того, чтобы вернуть сантехнике блеск. Остатки мыла, масляные пятна и легкий налет можно удалить практически мгновенно.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для сантехники, плитки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Для придания блеска нанесите несколько капель средства на влажную губку и протрите поверхность. Для очистки выдавите небольшое количество средства непосредственно на поверхность и потрите мокрой губкой. После применения средства поверхность необходимо промыть чистой водой. Для удаления трудно выводимых пятен, ржавчины, сильного известкового налета, используйте HG «Универсальное чистящее средство для ванной и туалета».

HG “liquid drain unblocker” (Art. 139100161)

Средство для устранения засоров в трубах



- Жидкое средство для устранения засоров в любых трубах работает быстро и безопасно. Подходит для прочистки теплочувствительных пластиковых труб.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для всех видов труб в ваннах, бассейнах, раковинах, душевых поддонах, унитазах и стоках.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Аккуратно залейте 300мл средства в отверстие трубы. Оставьте действовать на 30 минут. Тщательно промойте водой. Для удаления сильных засоров перед тем, как залить средство, включите на несколько минут горячую воду. Оставьте на ночь. Затем тщательно промойте водой.

HG "hygienic toilet gel" (Art. 321060161)

Гель для чистки туалета



- Активное средство для регулярной уборки туалета. Благодаря специальному составу, гель эффективно удаляет грязь и известковый налет, оставляя длительный приятный аромат.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для унитазов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Чтобы открыть средство, сдавите колпачок по бокам и одновременно поверните. Нанесите гель под ободок унитаза. Оставьте как минимум на 10 минут, а затем почистите унитаз с помощью щетки и ополосните водой.

HG “super powerful toilet cleaner” (Art. 322050161)

Сильнодействующий чистящий гель для туалета



- Специально разработанная формула супермощного чистящего геля для туалета обеспечивает эффективное устранение всех трудновыводимых типов загрязнений и отложений на внутренней стороне унитаза, а также под ободком унитаза и на сливной трубе.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для унитазов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Чтобы открыть средство, сдавите колпачок по бокам и одновременно поверните. Нанесите гель глубоко под ободок унитаза и на стенки унитаза. Оставьте действовать как минимум на 20-30 минут, а затем почистите унитаз с помощью щетки и ополосните водой.

HG “prof.sauna,steamr.&swim.pool” (Art. 108100161)

Гигиеническое средство для сауны, паровой бани и бассейна



- Профессиональное чистящее средство для сауны, паровой бани и бассейна идеально и гигиенично очистит поверхности большой площади.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для сауны, паровой бани, бассейнов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Растворите 100мл средства в 10л холодной либо теплой воды. При сильных загрязнениях увеличьте дозировку средства. Нанесите средство на поверхность при помощи салфетки для мытья пола, щетки, губки либо поломоечной машины. При сильных загрязнениях оставьте средство на несколько минут. Затем смойте средство при помощи влажной губки или водой из шланга. Не используйте средство на мраморе, травертине, терраццо, необработанном алюминии, окрашенных и известняковых поверхностях.

HG "acrylic bath cleaner" (Art. 593050161) Чистящее средство для акриловых ванн



Чистящее средство для очистки акриловых ванн, раковин и поверхностей ванной комнаты от масляных пятен, жира и легкого известкового налета.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для акриловых ванн, раковин, душевых кабин, плитки и напольных покрытий в ванной комнате

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Для очистки акриловой ванны нанесите HG Чистящее средство для акриловых ванн тонким слоем по краям ванны, затем очистите поверхность с помощью влажной губки.
- Нанесение при помощи губки: нанесите несколько капель средства на увлажняющую губку и обработайте поверхность.
- Применение в качестве мягкого моющего средства или очистителя для напольных покрытий: растворите немного средства в теплой воде. В результате получается раствор для эффективной очистки поверхностей большой площади (например, полы и стены). Средство не оставляет полос и разводов.

ВНИМАНИЕ:

- не применять на мраморных или других содержащих известняк поверхностях.

HG

Средства для очистки и ухода за кухней



HG "grease away" (Art. 128050161)

Средство для удаления жира



- Быстро и легко очищает грязь, жир и масло.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для очистки плиты, вытяжки над плитой, керамической плитки, нержавеющей стали, эмалированных и алюминиевых поверхностей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Нанесите средство на обрабатываемую поверхность, оставьте действовать на несколько секунд. Затем протрите поверхность тряпкой, смоченной в теплой воде. При обработке поверхности из нержавеющей стали нанесите средство на чистую тряпку и протрите поверхность. В зависимости от степени загрязнения повторите обработку.

Микроволновые печи:

- Распылите данное средство в микроволновой печи и оставьте действовать на несколько секунд. Удалите загрязнения бумажным полотенцем, закончите очистку влажной тряпкой. Оставьте дверцу микроволновой печи открытой на 15 минут. Для очистки запекшегося жира в духовке и на гриле используйте «Чистящее средство для духовки, гриля, барбекю».

HG “oven, grill & barbecue cleaner” (Art. 138050161)

Чистящее средство для духовки, гриля и барбекю



- Удаляет засохший и пережаренный жир.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для очистки духовки, гриля и барбекю.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Для лучшего результата немного прогрейте духовку или гриль, но температура не должна превышать 30 С. Распылите средство на поверхность и оставьте действовать на 3-5 минут. Затем протрите влажной губкой. После того как удалите весь жир несколько раз промойте поверхность водой. В случае сильного загрязнения повторите процедуру еще раз. Не используйте данное средство на необработанном алюминии или снаружи духовки, не допускайте попадания на другие поверхности. Для микроволновых печей используйте HG “Средство для удаления жира”.

HG “descaler for espresso & coffee pad machines” (Art. 323050161)

Средство для удаления накипи в кофемашинах



- Средство разработано для быстрого и безопасного удаления накипи в кофемашинах. Не содержит запаха и биологически безопасно.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для очистки всех видов аппаратов автоматического приготовления кофе.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Растворите 75 мл средства в 700 мл воды и наполните кофемашину. Оставьте средство действовать на 10 мин. Включите аппарат и пропустите половину жидкости во внутрь. Затем выключите кофемашину и оставьте раствор действовать еще на 10 мин. Включите аппарат и закончите цикл. После очистки средством промойте кофемашину 3 раза используя только чистую воду. Перед применением прочитайте инструкцию от производителя на предмет совместимости с данного вида продуктами.

HG "Quick descaler" (Art. 174050161)

Средство для удаления накипи



- Высококонцентрированное эффективное средство удаляет известь, накипь в аппаратах для нагревания воды. Применяется во всех видах электроприборов: кофемашинах, посудомоечных машинах, электрочайниках, кипятильниках и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для кофемашин, посудомоечных машин, электрочайников, кипятильников.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Кофемашина: растворите 50 мл средства в 500 мл воды, залейте раствор в емкость для воды. Включите кофемашину и дайте ей завершить процесс, затем вылейте раствор. В случае необходимости повторите обработку. Промойте кофемашину несколько раз чистой водой для удаления остатков средства.
- Электрический чайник: растворите 50 мл средства в 500 мл воды, затем налейте в чайник. Не включайте чайник, оставьте раствор действовать в течение 40 минут. Вылейте воду. В случае необходимости повторите обработку. Затем промойте чайник 3-4 раза холодной водой.
- Стиральная и посудомоечная машина: аккуратно налейте 110-200 мл средства в контейнер для моющего средства. Включите самую короткую программу и температуру 60° С. На середине цикла отключите машину и оставьте жидкость в стиральной машине действовать на 20 минут, затем включите и закончите цикл.
- Водонагревательные элементы (в приборах, кроме электрического чайника):
- Внимание: применение средства для удаления накипи не должно противоречить инструкциям по использованию этих приборов.
- Нанесите средство с помощью щетки и оставьте его действовать на 5 минут, после чего удалите жидкость с помощью губки. Тщательным образом промойте водой. Перед применением внимательно выучите инструкцию на водонагревательном приборе в той части, которая касается взаимодействия с компонентами средства для удаления накипи.
- Не используйте средство для очистки электрического утюга.

HG "Service engineer" (Art. 248020161)

Средство для очистки посудомоечных и стиральных машин



- Применяется для очистки фильтров, бака, сливных шлангов. Оказывает профилактическое действие: резиновые уплотнители остаются эластичными и водонепроницаемыми, что помогает избежать утечек и короткого замыкания.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для всех видов посудомоечных и стиральных машин.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Посудомоечные машины:
- Убедитесь, что Ваша посудомоечная машина не содержит посуды. Наполните контейнер для моющего средства до верхней линии (около 50 граммов) средством для чистки стиральных и посудомоечных машин HG. Запустите программу с наивысшей температурой нагрева воды (65 °C), закройте дверцы и позвольте машине отработать полный цикл в соответствии с заданной программой.
- Стиральная машина:
- Убедитесь, что Ваша стиральная машина не содержит белья. Влейте 100 мл средства в контейнер для стирального порошка. Не добавляйте никаких других средств. Запустите программу стирки для цветных вещей с температурой нагрева воды 60 °C. Включите машину и дайте ей отработать полный цикл стирки, включительно с процессом отжима.

HG “natural stone kitchen top cleaner” (Art. 340050161)

Средство для очистки кухонных поверхностей из натурального камня



- Средство для ежедневной очистки кухонных поверхностей из мрамора, гранита и других натуральных камней.


ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для поверхностей из мрамора, гранита, твердого камня и других натуральных поверхностей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Нанесите средство на поверхность, протрите чистой тряпкой (можно влажной). Чтобы удалить въевшиеся пятна нанесите средство на пятно и оставьте действовать несколько минут. Для эффекта сильного блеска рекомендуется отполировать обработанную поверхность сухой тряпкой. После использования поверните насадку распылителя на отметку (OFF). Не распыляете данное средство на продукты питания. Не используйте моющие средства на кухонных поверхностях, т.к это может стать причиной появления матовых и тусклых мест.

HG "duo unblocker extremely powerful" (Art. 343100106) Средство для устранения засоров в трубах двойного действия



- Уникальное двухкомпонентное средство разработано специально для устранения наиболее трудных засоров жира и остатков пищи (на кухне) и волос, зубной пасты, остатков мыла (в ванной). Помогает легко решить проблему, определив количество средства А или В для использования в данный конкретный момент в зависимости от вида засора.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для всех видов труб в ваннах, бассейнах, раковинах, душевых поддонах, унитазах и стоках при труднопроходимых засорах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Нанесите средство на поверхность, протрите чистой тряпкой (можно влажной). Чтобы удалить въевшиеся пятна нанесите средство на пятно и оставьте действовать несколько минут. Для эффекта сильного блеска рекомендуется отполировать обработанную поверхность сухой тряпкой. После использования поверните насадку распылителя на отметку (OFF). Не распыляете данное средство на продукты питания. Не используйте моющие средства на кухонных поверхностях, т.к это может стать причиной появления матовых и тусклых мест.

HG “Hygienic Fridge cleaner” (Art. 335050161)

Средство для гигиенической очистки холодильника



- Гигиеническое средство эффективно удаляет загрязнения со стенок и полок холодильника, не оставляя разводов. Не требует смывания!

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для внутренней и внешней поверхностей холодильника.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Распылите на загрязненную поверхность. Удалите загрязнения при помощи чистой материи. Протрите насухо. Для удаления въевшихся пятен оставьте средство действовать в течение нескольких минут. Не распыляйте средство на пищу, напитки и вентиляционные отверстия холодильника. Средство можно применять также для очистки внешней поверхности холодильника

HG “bin fresh” (Art. 116050106)

Средство для устранения запаха в мусорном контейнере



- Средство удаляет неприятный запах, возникающий от испорченных овощей, фруктов и других органических отходов. Безопасно для окружающей среды.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- для устранения запаха в мусорном контейнере .

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Распылите средство HG «Освежитель для мусорных контейнеров» как на отходы непосредственно, так и на боковые стенки контейнера и поверхность крышки. В период высоких температур применяйте продукт несколько раз в неделю.

HG “rapid stainless-steel cleaner” (Art. 341030161)

Средство для очистки нержавеющей стали



- Быстро удаляет жир, грязь, отпечатки пальцев, не оставляет разводов, создает защитный слой.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для очистки предметов из нержавеющей стали, хрома, алюминия (кухонных плит, раковин, холодильников, микроволновых печей и т. д.)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Встряхните баллон перед применением. Используйте средство только на остывшей поверхности. Нанесите средство с расстояния 20 см на обрабатываемую поверхность или сухую чистую ткань. Очистите поверхность, затем отполируйте ее сухой чистой тканью. Не использовать на поверхностях, которые вступают в прямой контакт с пищей.

HG “ceramic hob cleaner for every-day use” (Art. 109050161)

Средство для чистки керамических плит ежедневного использования



Средство для ежедневного использования, со свежим запахом.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- На керамических плитах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Распылите средство на керамическую плиту и оставьте впитываться. Протрите поверхность сначала влажной тряпкой, затем вытрите насухо бумажным полотенцем. Не использовать на горячих и теплых плитах.

HG “ceramic hob thorough cleaner” (Art. 102025161)

Средство для удаления сильных загрязнений на керамических конфорках



Применяется для удаления въевшейся грязи и пятен на плитах и конфорках после приготовления пищи. Оставляет свежий запах. Создает защитный слой.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- На керамических конфорках.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Встряхните средство перед применением. Нанесите небольшое количество средства на керамические конфорки при помощи матерчатой салфетки. Протрите влажной матерчатой салфеткой, затем насухо вытрите бумажным полотенцем. Для ежедневной очистки конфорок используйте HG «Средство для очистки керамических конфорок для ежедневного использования».

HG “steel polish” (Art. 168030106)

Полироль для нержавеющей стали



Универсальное средство для очистки, полировки и защиты изделий из стали. Идеально подходит для раковин из нержавеющей стали, посудных сушек, кастрюль, сковородок, чайников и другой стальной кухонной утвари, а также синтетических раковин, хромированных кранов, и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- На изделий из нержавеющей стали.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Взболтайте средство перед применением. Нанесите небольшое количество средства на влажную матерчатую салфетку и вотрите в очищаемый предмет или поверхность. Смойте водой либо протрите чистой салфеткой. Затем отполируйте сухой материей. Если необходимо удалить лишь небольшое загрязнение, нанесите средство на влажную губку и протрите поверхность.

HG “hygienic spray cleaner” (Art. 443050161)

Очищающий спрей для гигиенической уборки



Удобное в применении универсальное чистящее средство. Применяется для очистки кухонных поверхностей и раковин, холодильников, сидений унитазов, а также поверхностей, на которых играют дети. Средство отлично дезинфицирует и идеально справляется с пылью, грязью, жиром. Может использоваться для гигиенической обработки губки для мытья посуды.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для всех поверхностей на кухне, в ванной комнате и туалете.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Распылите спрей на поверхность и оставьте на несколько минут. Затем промойте поверхность чистой водой. Для гигиенической очистки губки для посуды нанесите спрей на обе стороны губки, тщательно промойте губку чистой водой.

HG "microwave cleaner" (Art. 526050161)

Средство для очистки микроволновых печей



Удобное средство в форме спрея для ежедневного удаления жировых пятен и пригорелых остатков пищи с поверхности микроволновых печей. Безопасно для всех поверхностей, используемых в печах.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- для всех поверхностей, используемых в микроволновых печах .

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Распылите средство на поверхность и оставьте на несколько минут. Протрите поверхность вначале бумажным полотенцем, а затем при помощи влажной губки для мытья посуды. Для удаления въевшейся грязи используйте неабразивную губку. **Внимание:** Не распыляйте средство на электрические компоненты (например, сенсорные кнопки), а также на открытые детали (например, решетку). Данные детали необходимо очищать при помощи «Средства для очистки микроволновых печей», нанесенного на матерчатую салфетку. Не распыляйте данное средство на окрашенные или покрытые лаком поверхности.

HG

Средства для очистки и ухода за элементами интерьера



HG “plastic, paint & wallpaper intensive cleaner” (Art. 209075161)

Средство очистки пластика, обоев и окрашенных стен



- Очень интенсивное чистящее средство, не вызывающее обесцвечивания материалов. Без усилий удаляет налет от никотина, следы атмосферных осадков и другую въевшуюся грязь.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для очистки поверхностей из пластмассы (подоконник, оконные рамы), пластика (кухонная мебель), моющихся обоев и т.д.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Поверните насадку спрея в положение «ON», нанесите средство на тряпку или прямо на поверхность, оставьте действовать несколько минут. Затем вытереть грязь кухонным полотенцем или тряпкой. Для удаления въевшихся загрязнений оставьте средство на поверхности немного дольше. Поверните насадку спрея в положение «OFF».

HG “stove glass cleaner” (Art. 431050161)

Очиститель для термостойкого стекла



- Пенящееся чистящее средство, легко удаляет сажу, жир и деготь.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для стеклянных панелей на кухонной плите, а также для облицовки камина.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Для достижения лучшего результата включите прибор чтобы обрабатываемая поверхность слегка нагрелась. Нанесите средство на поверхность, оставьте действовать на 3-5 минут, затем протрите влажной губкой. После удаления всех загрязнений промойте поверхность горячей водой несколько раз. На сильные загрязнения нанесите средство 2-3 раза. Не наносите средство на необработанные алюминиевые поверхности или внешнюю сторону духовки. Избегайте попадания жидкости на рабочие поверхности. Не применяйте средство, если производитель рекомендует средства с другим составом.

HG “Glass & mirror spray” (Art. 431050161)

Чистящий спрей для стекла и зеркал



- Чистящее средство быстро и легко удаляет грязь, жир и следы пальцев с зеркальных и стеклянных поверхностей. Не оставляет разводов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для всех видов стекла и зеркал.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Равномерно распылите средство на очищаемую поверхность. Протрите сухой чистой матерчатой салфеткой или бумажным полотенцем. При необходимости удалите излишнюю влагу специальным влагоудалителем. Повторите обработку на сильно загрязненной поверхности.

HG “Chandelier spray cleaner” (Art. 167050161)

Чистящий спрей для светильников и люстр



- Удобное в применении чистящее средство для светильников и люстр. Быстро удалит грязь и налет со стекла и хрусталя и придаст им блеск. Подходит для очистки всех типов светильников.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для всех типов люстр и светильников.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Перед применением средства отключите электричество. Накройте предметы интерьера и пол под люстрой. Обильно распылите средство на люстру или на светильник. Позвольте средству стечь вместе с растворенной грязью. Не распыляйте средство на разъемы и электрические провода. Если средство все же попало на электрические провода, протрите их перед тем, как включить электричество.

HG “window cleaner” (Art. 297050161)

Средство для мытья окон и рам



- Сильноконцентрированный продукт, который интенсивно чистит, обезжиривает и не оставляет разводов на стекле. Не содержит аммиак и спирт.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для всех типов стекла.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Разведите 15мл средства (приблизительно 2-3 чайные ложки) в 5л теплой воды. Регулярно обновляйте раствор. Для удаления въевшихся пятен используйте средство неразбавленным. Нанесите небольшое количество неразбавленного средства на матерчатую салфетку и обработайте непосредственно места загрязнений. Оставьте на несколько минут. Удалите губкой. Мойте окна круговыми движениями. Будьте осторожны при мытье стекол, на которых имеются трещины и расколы! После мытья аккуратно вытрите края трещин насухо. Не мойте окна под прямыми солнечными лучами.

HG “interior cleaner” (Art. 148050161)

Средство для очистки элементов интерьера



- Удобное в применении средство легко удаляет загрязнения, пятна, жир, следы от пальцев с любых видов поверхностей, таких как пластик, МДФ, ПВХ и пр.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для всех видов поверхностей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Распылите на очищаемую поверхность. Протрите, удалив загрязнение, и отполируйте сухой матерчатой салфеткой. Повторите обработку при необходимости.

HG “Chimney soot remover” (Art. 432050106) Средство для очистки дымоходов



- Идеальное средство для регулярной немеханической очистки дымоходных систем. Средство снижает риск возгорания сажи, образования креозотистых отложений, продлевает срок службы дымохода. Предназначено для регулярного использования (не реже одного раза в 6 месяцев) в любых типах печей, каминов и топок.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для дымоходов любых типов печей, каминов, топок.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Внимание! Очистка происходит, когда камин или печь растоплены. Высыпьте 2 столовых ложки (приблизительно 30 граммов) средства в огонь. Более высокая дозировка предполагает лучший результат. При очистке выделяется нетоксичный газ, при котором сажа отделяется от поверхности без дополнительной механической очистки.

HG

Средства для ухода за мебелью



HG "furniture shine" (Art. 268030161)

Полироль для мебели



- Легко и быстро очищает мебель, придавая глянцевый блеск. Создает защитную пленку на поверхности, предотвращает появление пятен, отпечатков пальцев.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для мебели из дерева, облицованной фанерой, а так же из искусственных материалов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Хорошо встряхните баллончик перед использованием. Нанесите средство на поверхность с расстояния примерно 20 см. Затем сразу отполируйте чистой тканью без ворса. Для усиления эффекта полируйте более длительное время. Не используйте средство для не обработанного дерева или поврежденного лакового покрытия. На поверхности, покрытые цветным воском, наносите средство с помощью ткани, не распыляйте напрямую на поверхность. Перед использованием на антикварной или старой мебели протестируйте это средство на незаметном участке.

HG “meubeline furniture restorer” (Art. 410030161)

Средство для обновления поверхности мебели



- Высококачественное средство для очистки и обновления внешнего вида мебели.
- Скрывает царапины, возвращает тусклым, обесцвеченным и вылинявшим поверхностям их натуральные цвета

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для обновления окрашенной, необработанной или покрытой воском мебели.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Перед применением протестируйте средство на незаметном участке поверхности. Обильно, ровными полосами и в одном направлении нанесите средство на поверхность и оставьте действовать на 6-10 часов. В течении этого времени повторно наносите средство на участки полностью впитавшие вещество, излишки средства удалите чистой тканью. Через 8 дней повторите обработку. На поверхность покрытую воском обильно нанесите средство, через 2 часа удалите отслоившийся воск. Затем повторите процедуру сначала согласно инструкции. Не используйте средство на полированных, искусственно осветленных (отбеленных известью) поверхностях, на светлой мебели (например, из сосны, ясеня, светлого и среднего по тону дуба) или на лаковых влагоустойчивых поверхностях. Местное изменение цвета может происходить из-за микротрещин в лаке. Очень блестящие лаковые поверхности могут немного тускнеть. В случае возникновения сомнений, перед применением протестируйте средство на незначительном участке.

HG

Средства для ухода за кожей



HG “Deep cleaner for leather” (Art. 173030161)

Средство для очистки кожи



- Чистящее средство мягко и глубоко проникает в поры натуральной кожи. Применяется для предварительной очистки кожи перед применением «Средства для кожи “4 в 1”».

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для натуральной и окрашенной кожи, нубука и замши.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Хорошо встряхните средство, нанесите на мягкую матерчатую салфетку. Затем мягко очистите кожаную поверхность круговыми движениями без нажима. Оставьте средство на 10-30 секунд и удалите загрязнения чистой матерчатой салфеткой. При очистке больших по площади поверхностей регулярно меняйте салфетку. Через 30 минут поверхность готова к нанесению слоя “HG Средства для кожи “4 в 1””.

HG "4 in 1 for leather" (Art. 172030161)

Средство для кожи «4 в 1»



- Эффективное чистящее средство для натуральной кожи. Предупреждает возникновение пятен и грязи, сохраняет эластичность кожи, делая ее цвет и текстуру более выразительной.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для натуральной кожи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Перед применением необходимо очистить кожу от грязи. Дайте очищенной поверхности полностью высохнуть в течение 30 минут. Тщательно встряхните средство перед использованием. Смочите губку или чистую мягкую безворсовую матерчатую салфетку средством и без нажима вотрите средство в поверхность кожи. Сразу же удалите излишки средства. Примерно через 10 минут отполируйте кожу мягкой матерчатой салфеткой. Средство не подходит для замши, нубука и кожи, верхний слой которой совсем изношен. Перед применением попробуйте средство на небольшом незаметном участке поверхности: не используйте средство, если спустя 30 минут после обработки тестовый участок остался темным.

HG “Water, oil, grease & dirt repellent” (Art. 208030161)

Средство для защиты кожи



- Средство разработано специально для защиты и ухода за кожей. Особенно подходит для нубука и замши. Эффективно защищает от воды, масла, жира и грязи, создавая невидимый, но абсолютно надежный защитный слой.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для натуральной кожи, нубука, замши.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Перед применением протестируйте средство на небольшом участке. Если цвет поверхности изменился, не применяйте данное средство. Поверхность перед обработкой должна быть чистой и сухой. Равномерно распылите средство на поверхность с расстояния 20см. Дайте поверхности высохнуть в течение часа. Для кожаной мебели, которая часто используется, повторяйте обработку раз в 2-3 месяца.

HG

Средства для ухода за приусадебными участками



HG “powerful garden furniture cleaner” (Art. 124075161)

Активное чистящее средство для садовой мебели



- Сильнодействующее чистящее средство для садовой мебели, с длительным эффектом.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для садовой мебели. Одинаково эффективно для очистки алюминиевых, цинковых и пластмассовых поверхностей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Нанесите средство на поверхность, которую хотите очистить. Оставьте действовать на несколько минут, затем протрите тканью или бумажным полотенцем. Если загрязнение очень сильное, оставьте средство на продолжительное время и протрите поверхность щеткой, после чего тщательно промойте водой. Эффективно удаляет следы атмосферных осадков.

HG “patio cleaner” (Art. 183100161)

Средство для очистки брусчатки, бетона и тротуарной плитки



- Чистящее средство возвращает первоначальный вид грязной или посеревшей поверхности плитки, брусчатки и тротуара.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для тротуарной плитки, бетона и брусчатки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Намочите поверхность водой, не оставляя луж. Разведите содержимое бутылки средства в 4л воды. Нанесите щеткой раствор на поверхность. Оставьте действовать на несколько минут, дополнительно нанося раствор на высохшие участки поверхности. Затем смойте большим количеством воды. Для уничтожения мха, лишайников и водорослей используйте “HG Средство для удаления растительного налета”.

HG “plastic garden furniture restorer” (Art. 126050161) Восстановитель пластиковой садовой мебели



- Возвращает пластиковым садовым столам и стульям, которые быстро загрязняются, первоначальный внешний вид.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для очистки пластиковой садовой мебели.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Сначала очистите поверхность от грязи и пыли при помощи средства HG «Активное чистящее средство для садовой мебели» и дайте ей высохнуть. Перед применением встряхните бутылку со средством. Нанесите небольшое количество средства и вытрите его тряпкой. Вытирать следует в одном направлении т.к. средство обладает полирующими свойствами. Затем протрите поверхность еще раз чистой тряпкой(тоже в одном направлении) до появления блеска. Рекомендуется регулярно очищать пластиковую мебель данным средством. Перед применением протестируйте средство на незаметном участке, чтобы проверить стойкость цвета.

HG “Ratin and cane furniture restorer and protector” (Art. 289050100)

Средство для восстановления и защиты мебели из ротанга и плетеной мебели



- Образует на мебели защитный эластичный прозрачный слой. После обработки мебель приобретает новый блестящий вид и становится золотистой или коричневой в зависимости от исходного цвета.

ПРИМЕНЕНИЕ:


- Для садовой мебели из ротанга или плетеной мебели.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Закройте всю поверхность под мебелью пленкой или бумагой таким образом, чтобы данное средство не попадало на землю, а также мебель, которая не должна быть обработана данным средством. Перед нанесением средства удалите с мебели всю грязь и жир, для достижения лучшего результата обработайте поверхность жесткой щеткой. Наносите средство только на сухую поверхность и при комнатной температуре. Хорошо встряхните баллон перед использованием и периодически встряхивайте во время работы. Держите баллон вертикально и распыляйте средство на поверхность с расстояния 40 см равномерной струей. Оставьте средство высыхать 10 минут, затем нанесите следующие 2-3 тонких слоя. Обработанная поверхность высохнет через 2 часа. После 24 часов средство полностью высохнет и мебелью можно пользоваться.

HG

Специальные чистящие средства



HG “sticker remover” (Art. 160030161)

Средство для удаления наклеек



- Эффективное средство для удаления наклеек, клея на каучуковой основе, смолы, дегтя, вязких веществ.
- **ПРИМЕНЕНИЕ:**
- Используется для предметов из стекла, фарфора, металла, древесины и т.д.
- **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**
- Используйте средство в неразбавленном виде. На ярко окрашенных поверхностях, пластмассе и т. д. рекомендуется попробовать средство на незаметной участке поверхности.
- **Бумажные наклейки:** На бумажные наклейки нанесите средство щеткой, оставьте действовать несколько минут, затем удалите наклейку. Для удаления клея оставшегося от наклейки нанесите средство еще раз и сотрите его тряпкой.
- **Наклейки из ПВХ:** Отделите край наклейки чтобы после нанесения средства, оно могло проникнуть и эффективно действовать на клей. Нанесите средство щеткой и оставьте действовать на несколько минут, затем удалите наклейку. Повторите обработку еще раз для удаления остатков клея.

HG "silicon seal remover" (Art. 290010161)

Средство для удаления силиконового герметика



- Быстро и просто удаляет герметик.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Использовать для нержавеющей стали, эмали, разных видов пластмасс, керамики, плотных природных камней и других похожих материалов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Сначала удалите как можно больше герметика, срезая его по краям поверхности, которую необходимо очистить. Герметик, который вы не нужно удалять, закройте липкой лентой. Обильно нанесите средство на оставшийся герметик с помощью кисточки, которая прилагается к средству. Оставьте средство действовать 15 минут, затем удалите остатки герметика с помощью специального шпателя, который прилагается к средству. Если герметик плохо удаляется, оставьте средство на более длительное время. Для удаления остатков средства промойте поверхность водой с помощью маленькой кисточки или чистой ткани. Повторите процедуру в случае необходимости. Расход: 100 мл достаточно для обработки 10 – 15 метров. Перед применением на синтетических материалах и пластмассе протестируйте средство на незаметном участке поверхности. Не используйте для пористых материалов. Перед нанесением силиконового герметика, убедитесь, что поверхность абсолютно сухая.

HG "hand cleansing gel" (Art. 104050106)

Очищающий гель для рук



- Уникальный продукт на основе цитруса легко и эффективно очищает кожу рук от жира, чернил и других загрязнений, не оказывая вредного воздействия на кожу. Не содержит растворители, щелочь и фосфонаты.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для очистки рук.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Возьмите небольшое количество геля из баночки и вотрите его в кожу рук. Под воздействием температуры Вашего тела гель постепенно впитается, очищая кожу от грязи. Тщательно вымойте руки.

HG “glasses cleaner” (Art. 310020106)

Чистящее средство для очков и оптики



- Чистящее средство для очков применяется для очистки стекол. Одного баллончика Вам хватит на целый год.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для очистки оправы и стекол очков, линз камер, фотоаппаратов, луп и т.д.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Равномерно распылите средство на оправу и стекла очков, а затем протрите мягкой тканевой салфеткой. Чтобы удалить жирные пятна, необходимо оставить средство действовать на 1-2 минуты.

HG "chewing gum remover" (Art. 158020161)

Средство для удаления жевательной резинки



- Без труда справится со втопанной жевательной резинкой на различных поверхностях, таких как текстиль, камень, дерево, металл и т.д. Мгновенная заморозка позволит легко удалить жевательную резинку с поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для различных поверхностей, таких как текстиль, камень, дерево, металл и др.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Распылите данное средство непосредственно на втопанную жевательную резинку, после чего она заморозится, а затем сразу же соскребите ее тупым ножом или ложкой.

HG "iron cleaner" (Art. 380000)

Средство для очистки утюгов



- Чистящее средство карандаш удаляет коричневые и черные отложения на поверхности утюга. Утюг легко скользит, не оставляя следов грязи.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для утюгов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Включите утюг на программу для шелка (примерно 135°C). Нанесите средство легкими кругообразными движениями. Очистите отверстия с помощью щетки. Отполируйте поверхность сухой матерчатой салфеткой.

HG “air neutralizer for all bad smells” (Art. 446040161)

Нейтрализатор неприятных запахов



- С легкостью устранил запахи, возникающие при приготовлении пищи, жарке и копчении. Безопасное средство с натуральными экстрактами растений нейтрализует даже самые стойкие запахи, оставляя воздух чистым и здоровым.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для устранения неприятных запахов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Распылите нейтрализатор неприятных запахов и через 15 мин воздух вновь станет чистым. При устранении особо сильных запахов иногда требуется повторное применение средства. Если после двух распылений запах все же не исчезает, возможно, его источник все еще присутствует в помещении.

HG

Средства для ухода за текстильными изделиями



HG “textile spray for all unpleasant smells at source” (Art. 429040106)

Освежитель для текстиля



- Освежитель для текстиля предназначен для устранения неприятных запахов и является безопасным средством на водной основе с растительным экстрактом. Данное средство не просто предотвращает неприятные запахи, а растворяет неприятно пахнущие вещества (частицы). Вещи, которые Вы одевали на какую-то вечеринку, в ресторан или на шашлыки, не обязательно отправлять в химчистку. Средство можно использовать для ковров, занавесок и других вещей, которые невозможно сдать в химчистку, например, диван из ткани, стулья и матрасы.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для всех видов текстиля.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Обильно распылите средство на поверхность с расстояния приблизительно 30см. После 15-20 минут неприятный запах исчезнет с поверхности. В случае необходимости повторите нанесение.

HG “Laundry spots and stains pre-wash” (Art. 245050161)

Средство для предварительной стирки



- Применяется непосредственно перед стиркой. Нанесите средство на пятно и в считанные секунды оно удалит въевшуюся грязь, не оставляя разводов и не обесцвечивая ткань.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для всех видов цветоустойчивых тканей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Предварительно протестируйте средство на незаметном участке ткани. Нанесите средство на пятна. Легко потрите и оставьте действовать на 5 минут. Постирайте вещи вручную либо в стиральной машине. Средство не оставляет разводов и не обесцвечивает ткань.

HG "Oxi stain wonder" (Art. 324050161) Универсальный пятновыводитель



- Универсальное средство для удаления пятен с активным кислородом проникает в структуру въевшейся грязи, оставшейся от травы, томатов, кофе, чая, соуса, и удаляет ее. Может использоваться в качестве усилителя средств для удаления пятен при замачивании и перед стиркой.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для белого и цветного белья.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Крышка может использоваться в качестве мерного колпачка с мерными кольцами на внутренней стороне крышки. Постоянно встряхивайте мерный колпачок во время его наполнения средством для того, чтобы порошок равномерно распределился в крышке и чтобы удостовериться в правильности используемой дозировки.
- **При машинной стирке:** как пятновыводитель во время машинной стирки. Засыпьте обычное количество стирального порошка. Наполните крышечку средством HG «Универсальный пятновыводитель» до отметки 25мл и добавьте в отделение для стирального порошка.
- **При предварительной стирке:** как средство для предварительной стирки. Наполните крышечку средством HG «Универсальный пятновыводитель» до отметки 25 мл и добавьте в отделение для предварительной стирки. Засыпьте обычное количество стирального порошка.
- **Для предварительного замачивания:** Наполните крышечку средством HG «Универсальный пятновыводитель» до отметки 25 мл и растворите в 5 литрах теплой воды. Замочите белье в растворе на 1 час. Белое белье можно замочить на более долгий срок, но не более 5 часов.
- Для удаления устойчивых загрязнений удвойте вышеуказанную дозу. Тщательно промойте вещи чистой водой после замачивания.
- **Средство для непосредственного удаления пятен:** Растворите 1 чайную ложку HG «Универсальный пятновыводитель» в 500 мл теплой воды и нанесите на пятно. Затем постирайте белье в стиральной машине с обычным стиральным порошком или тщательно прополощите в чистой воде.
- **Синтетические ковры и пледы:** (не использовать для шерсти). Уберите излишки загрязнения чистой белой впитывающей салфеткой. Растворите 1 чайную ложку HG «Универсальный пятновыводитель» в 500 мл теплой воды и нанесите на пятно. Оставьте средство действовать на 5-30 минут, затем высушите. После удаления пятна промойте участок чистой водой. Оставьте ковер сушиться и пропылесосьте один раз насухо.

HG “Whiter than white special detergent” (Art. 407050161)

Отбеливатель



- Отбеливатель тканей удаляет грязь, пятна, желтизну и серость, защищает ткань от обесцвечивания. Данное средство применяется для тканей, которые должны оставаться белоснежными.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для тканей, которые должны оставаться белоснежными.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:


- Крышка может использоваться в качестве мерного колпачка с мерными кольцами на внутренней стороне.
- **Для машинной стирки:** Поместите белье (приблизительно 2,5 кг) в барабан стиральной машины. Наполните крышку средством в соответствии со следующими данными. Засыпьте средство в отделение для стирального порошка. Запустите основной цикл при 40 или 60 градусах, не добавляя стиральный порошок. При желании используйте кондиционер для белья.
- **Для ручной стирки:** Наполните мерный колпачок до отметки 80 мл. Растворите этот объем приблизительно в 5 литрах воды средней температуры (30-35 градусов). Замочите белье и оставьте его минимум на 2 часа. Дважды прополощите белье в чистой воде. Если в течение 2 часов белье порозовело, оставьте его в растворе дополнительно на 1 час.
- В случае если белое белье сильно загрязнено, либо на нем есть трудновыводимые пятна, рекомендуется стирать белое белье в цикле с предварительной стиркой. Данный способ применим и к ручной стирке – в случае сильных загрязнений используйте сначала HG «Средство для предварительной стирки» и стирайте с обычным порошком. После ополаскивания используйте средство HG «Отбеливатель», как описано в инструкции для ручной стирки.
- **Использование:** Приблизительно 65 г на стирку. Содержимое этой банки рассчитано приблизительно на 6 машинных или ручных стирок.
- **Внимание:** Средство не件годно для шерсти, шелка или цветных тканей. Обязательно читайте инструкции по уходу на ярлыках вещей. В случае окрашивания или стойких пятен на белом белье повторите процедуру. При использовании с синтетическими материалами средство HG «Отбеливатель» может быть менее эффективным. Никогда не используйте средство в сочетании с другими порошками.

Средства для ухода за изделиями из золота, серебра и меди



HG "Gold shine balsam" (Art. 436005161)

Бальзам для придания блеска изделиям из золота



- Специальный бальзам легко удаляет царапины, которые вызывают тусклость, и восстанавливает блеск. Подходит для позолоченных изделий.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для золотых и позолоченных ювелирных изделий.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Нанесите немного средства, используя безворсовую мягкую матерчатую салфетку и легко вотрите в поверхность предмета. Отполируйте до блеска чистой матерчатой салфеткой.

HG "Silver shine cream" (Art. 491015161)

Крем для придания блеска изделиям из серебра



- С помощью данного средства Вы легко удалите налет и придадите особый блеск Вашему серебру. Средство не оставляет царапин и наносится с помощью удобного дозатора.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для серебряных и покрытых серебром изделий.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Обезжирьте поверхность при помощи ацетона. Хорошо встряхните средство. Нанесите небольшое количество крема на матерчатую салфетку и обработайте поверхность. Затем оставьте крем на поверхности на 1 минуту и отполируйте поверхность, используя чистые участки салфетки.

HG “Gold & jewellery shine cloth” (Art. 433000106)

Салфетка для придания блеска золоту



- Салфетка для придания блеска изделиям из золота и ювелирным украшениям пропитана специальными компонентами для очистки и полировки. Легкий способ заставить Ваше золото и ювелирные украшения снова сиять.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для золотых и ювелирных изделий.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Отполируйте поверхность до появления блеска. Намочите салфетку для удаления сильных загрязнений. Салфетка сохраняет все свои свойства до полного износа.

HG "Jewellery cleaning bath" (Art. 437030161) Средство для очистки ювелирных изделий



- Данное средство удаляет грязь со всех типов украшений. Поставляется в комплекте с пинцетом и кисточкой.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для золотых и ювелирных изделий.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Опустите изделие в средство на 3-5 минут, используя пинцет. Обрабатывайте труднодоступные места при помощи кисточки. Достаньте изделие и промойте под струей воды, а затем высушите при помощи безворсовой матерчатой салфетки.